

새로 구매한 레진이 사용하던 레진과 물성이 다른 버전(Version)인 경우 안내입니다.

레진은 최대한 기존 버전과 섞지 않는 것이 좋습니다. 하지만 레진 탱크에 남아있는 레진이 200~260ml 정도로 상당히 많기 때문에 "Empty Cartridge" 경고 후 약 150ml 정도는 별 무리 없이 더 출력할 수 있습니다.

[사용하던 이전 버전(Version) 레진을 최대한 소진하는 방법]

※ "Empty Cartridge" 경고 후 출력을 하려는 모델들의 총 레진 소모량이 150ml를 이하인 경우에만 아래 방법으로 레진 탱크에 남아있는 레진을 소진하시기 바랍니다.

1. 모두 소진된 **이전 버전**의 레진 카트리지를 Form 2에 삽입한 후 출력을 진행합니다.
2. "Cartridge Low" 및 "Empty Cartridge" 메시지가 나타나면 "Continue"를 선택하여 출력을 진행합니다. 두 종류의 메시지는 출력을 시작하면 약 5~10분 후 나타나고 대기상태가 되어 출력이 진행되지 않으니 반드시 "Continue"를 선택한 후 자리를 비우시기 바랍니다. 특히 "Empty Cartridge" 메시지의 경우 두 차례 경고 메시지가 나타나니 두 차례 모두 강제 진행을 해주셔야 합니다.



[남은 레진을 새로운 레진과 섞고자 하는 경우]

1. 위의 방식으로 레진 탱크 측면의 눈금선 **Low(최소) 레벨** 이하로 레진이 소진되었다면, 레진 탱크에 남아있는 레진을 약 절반 정도 종이컵에 따라 놓고 빛이 들어가지 않도록 덮어 놓습니다.
2. **새로운 버전** 레진 카트리지를 Form 2에 삽입하여 다음 출력을 진행합니다. 레진 탱크와 레진 카트리지가 버전이 다르다는 경고는 "Ignore" 하면, 레진 탱크는 새로운 버전의 레진용으로 업데이트 됩니다.
3. 레진 탱크에 새로운 레진이 흘러나와 충분이 보충되면 프린터 뚜껑을 열고 레진 탱크의 레진을 명함 등을 사용하여 잘 저어 섞어줍니다.
4. 출력이 끝나면 레진 카트리지를 빼낸 후 상단 뚜껑을 열고 종이컵에 따라 놓았던 레진을 부어 줍니다. ※ 이전에 출력 실패가 있었던 적이 있었다면 레진에 서포터 찌꺼기 등이 남아있을 수 있으므로, 종이컵에 스타킹을 씌운 후 부어주면 찌꺼기를 걸러낼 수 있습니다.
5. 레진 카트리지가 뚜껑을 닫고 카트리지를 천천히 뒤집기를 반복하여 레진을 잘 섞어줍니다.